

水产饲料和成分的营养分析

随时随地——您的随身近红外实验室

了解饲料原料的营养成分和质量，对于确保以最佳和高效的方式饲养水产物种至关重要。首先在饲料加工厂交付和加工优质配料，然后在农场以精确配制的食谱结束。借助我们的移动近红外解决方案，无论饲料配料和原材料被运输、加工或供给到哪里，客户都能获得现场分析。

进行质量检查并获得现场营养分析，
节省时间和金钱。



NIR
光谱仪

订货方
门户网站

智能手机
应用程序

✓ 营养成分一目了然

准确了解水产饲料里有什么。
获得即时信息关于：

- 含水量
- 粗蛋白
- 脂肪
- 粗纤维
- 淀粉
- 灰分
- ...

✓ 测量可靠

获得专利的光学检测器和专有的化学计量学技术将实验室可靠性带入您的口袋。

✓ 强大的解决方案

防尘防水，抗冲击：专为该领域开发，经过测试，让您高枕无忧。

我们的解决方案支持成品饲料和您需要的饲料成分分析，
以满足您的要求。



水产饲料



动物蛋白



副产品



谷物



油籽和榨
油餐食



萃取餐食

✓ 校准

通过上述校准，我们能让您每天分析处理的材料，
例如：小麦（或其他谷物）、豆类榨油餐食、鱼粉
和鱼虾成品饲料。

请联系巴斯夫动物营养

电子邮箱 kp.chan@BASF.com

电话 +65 81002177

网址 www.animal-nutrition.basf.com

创迈思 trinamiX 让不可见变可见

利用近红外NIR光谱仪改进现场决策



1 将创迈思的近红外解决方案指向测量对象并按下绿色按钮。近红外光被发送到被测材料并被其反射。

2 光谱仪测量从样品反射的光。化学计量学模型分析光谱并测定样品的组成。



3 几秒钟内，APP 中将显示结果，并显示其他信息，以供客户门户网站进一步评估。

基于云的强大手持设备、智能手机应用程序和客户门户网站组合

✓ 移动性

只需使用手持设备，即可在现场轻松测量样品。

✓ 快速

在几秒钟内，分析结果会显示在您的智能手机上。

✓ 兼容性

我们灵活的解决方案可集成到您指定的数据管理系统和程序中。

✓ 连接

数据通过蓝牙 Bluetooth® 连接进行端到端加密传输到智能手机应用程序和客户门户网站。

联系 trinamiX

电子邮箱 yu-xuan.yang@trinamix.de

电话 +86 191 2120 0732

网址 www.trinamiXsensing.cn



请关注公众号
了解更多

发布日期：2022年10月